

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольяти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://tkpo.nt-rt.ru> || toq@nt-rt.ru

Разъединитель гидравлический, стыковочный патрубков РГН, СПВ

РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НИЖНИЙ РГН СТЫКОВОЧНЫЙ ПАТРУБОК ВЕРХНИЙ СПВ

Назначение

Устройства предназначены для спуска и крепления обсадных колонн потайного типа (хвостовиков) секциями. Применяются в составе колонн условным Ø 102, 114 мм.

Конструктивные особенности

- приведение в действие расходом промывочной жидкости
- механическое складывание в транспортное положение при снижении расхода промывочной жидкости
- защита от заклинивания выдвижных кулачков во втулке порта

наименование изделия	условный Ø хвостовика, оборудованного устройством, мм	максимальный наружный Ø устройства, мм	проходной Ø обсадной колонны (после разбуривания), не менее, мм	максимальная растягивающая нагрузка, кН	максимальное внутреннее избыточное давление, выдерживаемое деталями корпуса, МПа	длина устройства, мм	масса устройства, кг
РГН102	102	118	89	686	68,9	2713	61,3
РГН114	114	133	99	883	68,9	2790	82

